

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



Pro Spiral Curl Tong CI5319



Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е горещ. Пазете от деца по всяко време.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и хранващия му кабел от деца под 8 години.
- ⊘ Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталирането на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига хранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако хранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Опасност от изгаряне. Пазете уреда далече от деца, особено по време на употреба и по време на охлаждане.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към хранването.
- Винаги поставяйте уреда на стойка, ако има такава, върху устойчива на топлина, стабилна равна повърхност.



- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, спрете да го използвате незабавно и върнете уреда във най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна с цел избягване на опасност.
- Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда. Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон

ЧАСТИ

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. 19 мм пръчка с 4 х защитно покритие | 5. Индикатор за готовност |
| 2. Щипка | 6. Студен връх |
| 3. Копче за включване / изключване | 7. Стойка |
| 4. Контрол на температурата | 8. Въртящ се кабел |
-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързо загряване - готова за употреба за 30 секунди.
 - Автоматично предпазно изключване - това устройство ще се изключи само ако не е натиснат бутон или е оставено включено след 60 минути.
 - Мултиволтаж: за дома или в чужбина. При 120V времената и температурите могат да варират.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и сресана.
 - За допълнителна защита използвайте термозащитен спрей.
 - Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този продукт.
 - Разделете косата преди оформяне. Първо оформете долните слоеве.
1. Включете уреда в контакта.
 2. Първо започнете да оформяте при по-ниски температури. Изберете подходяща температура за вашия тип коса, като използвате контролите отстрани на продукта.
 3. За да увеличите температурата, завъртете регулаторите на температурата наляво в посока „+“. За да намалите температурата, завъртете регулаторите на температурата надясно в посока „-“.

4. Индикаторът ще спре да мига, когато уредът е готов за употреба.

Препоръчителни температури

Температура	Тип коса
Ниска настройка	Тънка / фина, повредена или изрусена коса
Средна настройка	Нормална, здрава коса
Висока настройка	Гъста и трудна за оформяне коса

5. Поставете кичур коса под дългата щипка (по -малките участъци създават по -стегнати къдрици - по -големите участъци създават едри къдрици или вълни).
6. Завъртете машата, за да навиете косата.
7. Изчакайте около 10 секунди, за да се образува къдрицата
8. Развийте машата и освободете къдрицата.
9. Оставете косата да се охлади преди оформяне.
10. Повторете това по цялата глава, за да създадете колкото искате къдрици.
11. Когато приключите, натиснете и задръжте бутона за изключване за две секунди, за да изключите уреда и извадете от контакта.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Избършете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати или разтворители.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.