

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



Stubble Kit
MB4110



Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и хранящия му кабел от деца под 8 години.
 - Винаги проверявайте уреда, преди да го използвате. Не използвайте уреда, ако е повреден, това може да причини нараняване.
 - Адаптерът съдържа трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го смените с друг щепсел, тъй като това създава опасна ситуация.
-  Ножчетата могат да се мият под течаща вода.
- Корпусът на този уред не може да се мие и не е водоустойчив. Не поставяйте устройството във вода.
 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откачете уреда от адаптера за зареждане, преди да го почистите във вода.
 - Не използвайте продукта с повреден кабел.
 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само зарядното устройство, доставено с уреда – референтен тип RA-3215E.
 - Винаги подменяйте повреден адаптер с такъв от оригиналния тип.
 - Батерията в това устройство не може да се сменя.
 - Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
 - Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
 - Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрически контакт, освен при зареждане.
 - Дръжте хранящия щепсел и кабела далеч от нагreti повърхности.
 - Никога не включвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри ръце.

- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Копче за включване / изключване | 7. Бутони за освобождаване на |
| 2. Приставка - тример | приставката-тример |
| 3. Приставка - самобръсначка | 8. Решетка |
| 4. Регулируем водещ гребен за набола брада | 9. Бутони за освобождаване на |
| 5. Индикатор за зареждане | приставката-самобръсначка |
| 6. USB кабел (не е показан) | 10. Ножче за самобръсначка (не е |
| | показано) |

НАЧАЛО

ЗАРЕЖДАНЕ НА УРЕДА

- Преди да използвате уреда за първи път, заредете го за 14-16 часа.
- Уверете се, че продуктът е изключен.
- Свържете адаптера за зареждане към продукта и след това към електрическата мрежа.
- Индикаторът за зареждане ще светне.
- Индикаторът за зареждане ще остане светещ, след като зареждането приключи.
- Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време (2-3 месеца) изключете го от електрическата мрежа и съхранявайте.
- За да запазите живота на батериите си, ги оставете да се изтощават на всеки шест месеца, след което заредете за 14-16 часа.

ЗАРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТ

- Уверете се, че продуктът е изключен.
- Свържете адаптера за зареждане към продукта и след това към електрическата мрежа.
- Индикаторът за зареждане ще светне.
- Индикаторът за зареждане ще остане светещ, след като зареждането приключи.
- Оставете 14-16 часа за пълно зареждане.

USB ЗАРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР

- Уверете се, че продуктът е изключен.
- Свържете USB кабела към USB порта на вашия източник на захранване.
- Свържете USB кабела към вашия уред.
- Индикаторът за зареждане ще светне.
- Индикаторът за зареждане ще остане светещ, след като зареждането приключи.
- Оставете 14-16 часа за пълно зареждане.

ИЗПОЛЗВАНЕ С КАБЕЛ

- Свържете адаптера за зареждане към продукта и след това към електрическата мрежа.
- Когато кабелът е свързан към електрическата мрежа, ще светне LED индикатор за зареждане.

ВНИМАНИЕ

- Продължителното използване на уреда, докато е включен в мрежата, ще доведе до намаляване на живота на батерията.
- Внимание: уредът не може да работи в режим с кабел, докато е свързан към компютър чрез USB порта.
- За да използвате в режим с кабел, уредът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа.

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ КАБЕЛ

- Когато устройството е включено и напълно заредено, продуктът може да се използва в безжичен режим до 40 минути.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Винаги сресвайте брадата или мустаците си с фин гребен, преди да започнете да подстригвате.

РЕГУЛИРУЕМ ВОДЕЩ ГРЕБЕН ЗА БРАДА

- Водещият гребен от 1 до 5,5 мм може да се регулира през 0,5 мм, просто като завъртите колелцето до желаната настройка. Завъртете колелцето по часовниковата стрелка за по-голяма дължина, и обратно на часовниковата стрелка за по-малка дължина.
- Настройката ще се появи на индикатора за позиция на дължината.
- Използвайте тримера без гребен за подстригване на космите близо до кожата. Това ще подстриже космите до 1 мм, ако държите остриетата са перпендикулярни на кожата, ще подстрижете косата до 0,4 мм.

ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРУЕМИЯ ВОДЕЩ ГРЕБЕН ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ГРЕБЕНА

- С острието на тримера, обърнато с гръб към вас, плъзнете водещия гребен отгоре на ножчето на тримера и щракнете на място.

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

- С острието на тримера, обърнато с гръб към вас, внимателно избутайте водещия гребен от ножчето на тримера.

ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГЛАВИТЕ

- За да поставите или отстраните главите, натиснете бутона за освобождаване на главата от двете страни на продукта.
- За да извадите главата, издърпайте я от тримера.
- За да поставите глава, натиснете я върху тримера, докато щракне на място.

ЗА ИЗТЪНЯВАНЕ И ЗАОСТРЯНЕ НА БРАДА/МУСТАЦИ

- Прикрепете регулируемия гребен за набола брада към острието на тримера. Ако подстригвате за първи път, започнете с настройката за максимална дължина.
- Включете устройството.
- Поставете плоския връх на тримера върху кожата.
- Бавно плъзнете през космите. Повторете от различни посоки, ако е необходимо.
- Ако по време на подстригването се натрупат косми в гребена, изключете уреда, издърпайте гребена и почистете космите.

ОФОРМЯНЕ НА РЪБ НА БАКЕНБАРДИТЕ

- Дръжте тримера с ножчето на тримера към вас.
- Започнете с ръба на бакенбарда и с ножчетата на тримера, легнали леко върху кожата ви, използвайте движения към ръба на бакенбардите, за да оформите желаните места в лицевата зона.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА

- Поставете самобръсначката.
- Използвайте кратки, добре контролирани движения. Използвайте свободната си ръка, за да опънете кожата. Това кара космите да стоят изправени, което улеснява бръсненето.
- Забележка: винаги подстригвайте окосмението по лицето си преди бръснене.

СЪВЕТИ ЗА НАЙ -ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

- Брадата, мустаците и бакенбардите трябва да са сухи.
- Избягвайте използването на лосиони преди употреба.

ГРИЖА ЗА ВАШАТА САМОБРЪСНАЧКА

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

- Изключете тримера.
- Освободете главата от тялото на тримера.
- Внимателно изчеткайте останалите косми/изплакнете под топла вода от водещия гребен и ножчето на тримера.
- Корпусът на тримера не може да се изплакне под течаща вода.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ

- Не използвайте груби или корозивни почистващи препарати върху уредите или техните ножчета.
- Не потапяйте във вода, тъй като това ще предизвика повреда.
- Забележка: изплаквайте под течаща вода само главите с тримера/самобръсначката. Не мийте целия продукт, тъй като ще настъпи повреда.
- Никога не използвайте четката за почистване върху решетката, тъй като може да възникне повреда.

- На редовни интервали поставяйте капка смазка върху бръснещата глава и главата на тримера.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте този уред и кабела на място без влага. Не го съхранявайте при температури над 140°F (60°C).
- Не увивайте кабела на адаптера за зареждане около уреда.

ПОДМЯНА НА РЕШЕТКАТА И НОЖЧЕТАТА

- За да се гарантира постоянното високо качество на вашата самобръсначка, препоръчваме редовно да се сменят решетката и ножчетата.

ПРИЗНАЦИ, ЧЕ РЕШЕТКАТА И НОЖЧЕТАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДМЯНА

- Раздразване на кожата: с износване на решетката може да почувствате дразнене на кожата.
- Скубане: с износването на ножчетата, бръсненето може да не се усеща толкова гладко и може да почувствате, че ножчетата ви скубят.
- Износване: може да забележите, че ножчетата са износили решетката.

ЗА ПОДМЯНА НА РЕШЕТКАТА

- Свалете бръснещата глава, като натиснете бутоните за освобождаване от двете страни на самобръсначката.
- Поставете нокътя си между страните на решетката и главата и я издърпайте от прорезите.
- За да сглобите отново, плъзнете решетката в бръснещата глава и щракнете на място. Дръжте решетката за пластмасовата рамка, за да предотвратите повреда.

ПОДМЯНА НА НОЖЧЕТАТА

- Свалете бръснещата глава, като натиснете бутоните за освобождаване от двете страни на самобръсначката.
- Хванете ножчето между палеца и показалеца си и издърпайте нагоре.
- Щракнете новото ножче върху върха на осцилатора.
- Забележка: НЕ натискайте краищата на ножчето, тъй като това може да причини повреда.
- Модел за подмяна на решетка и ножче: SP410

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван.
- Уверете се, че тримерът е изцяло разреден.
- Със задната страна на тримера нагоре, отворете задния панел на устройството, за да разкриете крепежните елементи.
- Отстранете 5-те винта от гърба на корпуса.
- Издърпайте горния капак от тримера.
- Издърпайте малката платка в края на тримера от корпуса.
- Издърпайте основната платка, за да откриете батериите.

- Извадете батериите от корпуса на тримера.
- Срежете проводниците, които свързват батериите към основната платка и ги изхвърлете правилно.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА АДАПТЕРА

Адрес на производителя и регистрационен номер	Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
Номер на модела на адаптера	PA-3215E
Входящо напрежение	100 - 240 V~
Честота на входящия променлив ток	50/60Hz
Изходящо напрежение	3.2 V ===
Изходящ ток	1.5 A
Изходяща мощност	4.8 W
Средна активна ефективност	≥73.31%
Ефективност при 10%	-
Консумация на енергия на празен ход	≤0.1W