

# REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



**Sleek & Curl  
S6500**



Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

**ВНИМАНИЕ:** Уредът е горещ. Пазете го далеч от достъпа на деца по всяко време.

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.

 **Внимание:** Не използвайте уреда в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, кабелът му трябва да се извади от контакта веднага след употреба, тъй като близостта на вода представлява рисък, дори и когато уредът е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталiranето на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Опасност от изгаряне. Пазете уреда далеч от малки деца, особено по време на употреба и при охлажддане.
- Винаги поставяйте уреда и поставката, ако е снабден с такава, върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е свързан към захранването.
- Ако кабелът се повреди, незабавно прекратете употребата и върнете уреда в най-близкия до Вас оторизиран сервиз на Remington за поправка или замяна, за да се избегнат рискове.



- Не допускайте контакт, на която и да е част на уреда, с лицето, врата или скалпа.
- Пазете кабела и щепсела далеч от нагорещени повърхности.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изправно.
- Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда. Проверявайте редовно кабела за признания на повреда.
- Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски салони.

## ЧАСТИ

- |   |   |
|---|---|
| 1. Усъвършенствани плочи с ултра керамично покритие | 5. Функция за повишаване на топлината     |
| 2. Копче за включване / изключване                  | 6. Функция за заключване на температурата |
| 3. Контрол на температурата                         | 7. Заключване на плочите                  |
| 4. Дисплей за температурата                         | 8. Топлоустойчива торбичка                |
|   | 9. Въртящ се кабел                        |

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързо загряване - готова за употреба за 15 секунди.
- Автоматично предпазно изключване - това устройство ще се изключи само ако не е натиснат бутон или е оставено включено след 60 минути.
- Мултиволтаж: за дома или в чужбина. При 120V времената и температурите могат да варират.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и сресана.
  - За допълнителна защита използвайте термозашитен спрей.
  - Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този продукт.
  - Разделете косата преди оформяне. Първо оформете долните слоеве.
1. Включете продукта в електрическата мрежа. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да включите.
  2. Когато пресата е свързана с контакта, но не е включена, на дисплея ще се покаже „---“, което показва, че пресата е в режим на готовност.
  3. Първо започнете да оформяте при по-ниски температури. Изберете подходяща температура за вашия тип коса, като използвате контролите отстрани на продукта.
  4. За да регулирате температурата, използвайте температурните регулатори +/- отстрани на продукта. „+“ увеличава температурата “-“ намалява температурата.

### Препоръчителни температури

Температура	Тип коса
150°C - 170°C	Тънка / фина,увредена или изрусена коса
170°C - 200°C	Нормална, здрава коса
200°C - 230°C	Гъста, много къдрава и трудна за оформяне коса

- **Внимание:** Най -горещите температури трябва да се използват само от опитни стилисти
- 5. Дигиталният дисплей ще спре да мига, когато уредът е готов за употреба.
- След употреба, натиснете и задръжте бутона за изключване и извадете от контакта.

## Гладка и лъскава

- Работейки кичур по кичур, прекарайте пресата по цялата дължина на косата, без да спирате.
- Повторете само два пъти на кичур, за да предотвратите увреждане на косата.

## Професионални къдрици

- Хванете здраво кичур кося между плочите, близо до корените.
- Държайки здраво, леко завъртете пресата, като дърпате по дължината на кичура до върховете, като използвате водачите за къдрене, за да хванете и оформите къдрицата, докато оформяте. Не забравяйте да въртите пресата.
- Махнете пресата и като държите кичура, оставете къдрицата да заеме формата си.
- Повторете, използвайки кичури с различна дебелина за естествен вид и меки къдрици.
- За повече прически и видеоклипове с инструкции посетете нашия уебсайт - [www.remington-europe.com/sleek-and-curl/](http://www.remington-europe.com/sleek-and-curl/)

## Функция за повишаване на топлината

- За бързи леки корекции на упорити, трудни за оформяне кичури. Функцията за повишаване на температурата повишава температурата до 230 °C за 30 секунди, след което се връща към предварително зададената температура.
- Задръжте бутона „+“ за 2 секунди, за да задействате.
- **Внимание:** най -високата температура не е подходяща за всеки тип кося. Ако планирате да използвате тази преса настроена на 230°C, първо тествайте върху малък кичур кося.

## Функция за заключване на температурата

- Задайте желаната температура, като използвате бутоните + и -, след което заключете настройките, като натиснете бутона „-“ за 2 секунди. На дисплея за температурата ще се появи символ .
- За да отключите настройките, натиснете и задръжте бутона „-“ за 2 секунди.

---

## СЪХРАНЕНИЕ

---

### Оставете уреда да се охлади преди почистване или съхранение

Плочите могат да бъдат заключени за лесно съхранение:

За да заключите, натиснете заключалката на плочите до заключено положение.

За да отключите, издърпайте заключалката на плочите до отключено положение

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не загрявайте уреда в заключено положение.

---

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

---

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Избръшете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте силни или абразивни почистващи препарали или разтворители.



## РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.